

## ARBETSBESKRIVNING

Tack för att Ni valt DuraTrapp® naturstensbeläggning. Börja med att läsa denna arbetsbeskrivning noga **innan** Ni påbörjar arbetet, så kommer Ni säkert att bli mycket nöjda med resultatet.

### **EGENSKAPER HOS PRODUKTEN**

Systemet ger en vattentät, frostbeständig och dekorativ yta som har mycket god motståndskraft mot slitage och ger ett bra halkskydd. Vidhäftningen är mycket god på de flesta material.

Produkten är dessutom helt lösningsmedelsfri.

### **MATERIALÅTGÅNG FÖR ATT BELÄGGA 1 m<sup>2</sup> ÄR FÖLJANDE:**

Spackel Del A = Bas	2 kg
Spackel Del B = Härdare	1 kg
Stenmaterial för ytbeläggning ca	6 kg

### **FÖRBEREDANDE ARBETEN**

Högtryckstvätta eller slipa de ytor som skall beläggas.

Laga därefter upp eventuella skador. Tänk på att beläggningen bygger endast ca 4 mm, därför bör underlaget vara ganska slätt.

Lösa klinker, skiffer eller annan typ av beläggning måste fästas eller avlägsnas, målade trappor skall dessutom mattslipas.

Skarpa kanter typ trappnosar, hörn eller sidor bör slipas runda.

Före applicering av spacklet måste ytorna vara torra och rena.

Läggning bör inte ske vid temperaturer under +5° C och inte över +20° C.

### **BLANDA OCH LÄGG PÅ SPACKLET PÅ FÖLJANDE SÄTT**

Spackel del B blandas i spackel del A tills en jämn grå färg erhålls. Blanda endast 1 sats åt gången. Töm snarast ut allt spacklet från hinken på trappan, och fördela därefter spacklet med den rekommenderade tandspackeln. Detta gäller såväl plansteg som sättsteg, börja alltid överst. Åtgången skall vara ca 3 kg/m<sup>2</sup>. Efter påföring av spacklet slätspackla med en bredspackel av stål.

Tänk på att vara lätt på handen så Du inte förändrar skiktjockleken.

OBS! Var extra noga med trappnosarna.

### **ATT LÄGGA PÅ NATURSTENEN**

Plansteget, strö på rikligt med sten, använd en handsopborste att fördela stenen jämnt med. Sopa bort allt överskott som inte fäst i spacklet. Klappa ner stenen med en klappbräda så att den kommer ner i botten på spacklet, gör inga cirkelformade rörelser med verktyget, då är risken stor att stenen kladdas med spackel.

Sättsteget, lägg ut en kraftig sträng med sten på plansteget under, använd stålspackeln och dra upp stenen försiktigt så att den fäster jämnt.

Då detta är till belåtenhet klappa ner stenen på samma sätt som vi beskriver då det gäller plansteget. OBS! Strö inte sten på de sista 10 cm, där skall du ansluta med nästa sats spackel.

## **PRAKTISKA RÅD OCH TIPS**

Är din trappa smutsig använd DuraClean algrent för rengörning. Behöver du laga eller spackla din trappa, använd DuraSeal för bästa resultat.

Efter sammanblandning av del A och B, startar en kemisk reaktion som inte kan avbrytas. Blanda endast 1 sats åt gången. Vid tidskrävande arbete, typ småtor, trappsidor eller kanter, dela förpackningen. Skall arbetet avbrytas, gör detta i vecket mellan sättsteg och plansteg.

Den färdiga blandningen skall spacklas ut inom 20 minuter. Högre temperaturer ger snabbare härdning och lägre temperaturer ger längre härdning.

Arbeta inte på starkt soluppvärmda ytor. Förvara spacklet svalt före blandning, varmt spackel förkortar brukstiden avsevärt.

Rengör verktyg och utrustning direkt efter användandet i cellulosaförtunning.

OBS! Eftersom det är natursten, kan det förekomma små skillnader på olika leveranser. Om så är fallet, blanda stenen i samtliga förpackningar före läggning. Det kan förekomma järnhaltiga stenar i beläggningen. Om det uppstår rostfläckar, avlägsna dessa med saltsyra.

## **DESSA VERKTYG BEHÖVER DU**

Murslev typ tungslev.

Blandningsvisp & bormaskin.

Tandspackel ca 20 cm bred, tanddiameter 8 mm.

2 st bredspacklar ca 20 cm.

Klappbräda.

En mellangrov handsopborste.